

Zentrales Stromversorgungssystem multiControl plus

Wichtige Information zum SW-Update auf Version 1.8.9 (1349)

1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für die Installation dieses Software-Updates. Mit diesem Update wurden mehrere Verbesserungen vorgenommen und eine wichtige Funktion für die Netzwerksicherheit wurde eingeführt (Details in den Release Notes). Die neue Sicherheitsfunktion umfasst einen IP-Adressfilter, der bei verbundenen Systemen sowohl Master- als auch Slave-Systeme vor unerwünschtem Netzwerkzugriff schützt. Dazu müssen sowohl Master- als auch Slave-Systeme so konfiguriert werden, dass sie die IP-Adresse der Systeme "kennen", denen Zugriff gewährt werden soll. Während die IP-Adressen der überwachten Slaves bereits im Mastersystem gespeichert sind und automatisch für den IP-Filter verwendet werden, müssen Slave-Systeme noch die IP-Adresse des überwachenden Mastersystems erhalten. Aus diesem Grund werden Sie nach der Installation dieser neuen Softwareversion bei Slave-Systemen aufgefordert, die IP-Adresse des Master-Systems einzugeben.

Anmerkungen:

- Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Software-Update auf allen verbundenen Systemen installiert ist.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die IP-Adresse des Mastersystems in allen Slave-Systemen einstellen (Hinweise dazu unten).
- Wenn Sie die Master-IP-Adresse nicht in ein Slave-System eingeben, schlägt die Überwachung dieses Slave-Systems fehl und führt zu einem Subsystemfehler.

Die Master-IP-Adresse kann sowohl über die LCD-Schnittstelle, als auch über das WebInterface eingestellt werden.

1.1 Master-IP-Adresse über die LCD-Schnittstelle eingeben

1. Navigieren Sie im LCD-Menü eines jeden Slave-Systems zu **Konfiguration > Verwaltung > Netzwerk > Kommunikation**.



2. Geben Sie die IP-Adresse des Master-Systems ein, das dieses Slave-System überwachen soll (siehe roten Rahmen im Bild oben).
3. Drücken Sie die Taste **Ende**, um die Einstellung abzuspeichern.
4. Sie werden zur Eingabe eines Passworts aufgefordert (Autorisierung als **Kunde** ist nötig).
5. Bestätigen Sie den Speichervorgang durch Drücken der Taste **JA**.

Zentrales Stromversorgungssystem multiControl plus

Seite 2

1.2 Master-IP-Adresse über das WebInterface eingeben

1. Navigieren Sie im WebInterface eines jeden Slave-Systems zu **Administration > Unterstationen**. Dazu müssen Sie als **Kunde** eingeloggt sein.

Sicherheitsbeleuchtung
Emergency lighting

Übersicht Testergebnisse Gebäudepläne Administration

multiControl plus : 123456789123456789123456789123456 > Administration > Unterstationen

Anlage speichern neu laden

⚠ Nach Konfiguration und Speichern sind alle Anlagen neu zu starten

IP-Adressen der Unterstationen Anlagenkommunikation

Unterstation	IP-Adresse	Verbindung zur Unterstation	Sammelstörung
Hauptanlage	<input type="text" value="192.168.2.85"/>	⚠ v1.8.9: IP der Hauptanlage muss auf den Unterstationen eingetragen werden!	
1	<input type="text"/>	<input type="button" value="überwachen"/>	<input type="button" value="weiterleiten"/>
2	<input type="text"/>	<input type="button" value="überwachen"/>	<input type="button" value="weiterleiten"/>
3	<input type="text"/>	<input type="button" value="überwachen"/>	<input type="button" value="weiterleiten"/>

2. Geben Sie die IP-Adresse des Master-Systems ein, das dieses Slave-System überwachen soll (siehe roten Rahmen im Bild oben).
3. Klicken Sie auf **Anlage speichern**, um die Einstellung abzuspeichern.