

Jumper-Einstellungen an Ladern ab V4.7.x

jumper-settings for charging-modules V4.7.x


Achtung! Diese Jumperstellungen gelten nur für die 12 Pin-Stiftleiste!

Attention! These settings are only valid for 12 pin connector!

Die Einstellungen für die 6 Pin-Stiftleiste sind nicht kompatibel!

The settings for 6 pin connector are not valid here!

Batterie-Typ Auswahl/battery election




Einstellung 1
Setting 1

Einstellung 2
Setting 2

Einstellung 3
Setting 3

- OGIV - Einstellung 1/Setting 1
- NiCd - Einstellung 2/Setting 2
- OPZS/OGI - Einstellung 3/Setting 3

Ladestrom-Einstellung/current setting




Einstellung 1
Setting 1

Einstellung 2
Setting 2

Einstellung 3
Setting 3

- 0,5 A - Einstellung 1/Setting 1
- 1,0 A - Einstellung 2/Setting 2
- 2,5 A - Einstellung 3/Setting 3

Lage der Stiftleiste/position of pin connector



Achtung!/Attention!: Um einen bestimmungsgemäßen Betrieb der Ladeeinrichtung zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass beim Einsatz von mehreren LDM in einer Anlage nur Module mit gleicher Versionsnummer eingesetzt werden.
For proper function of the charging unit it's necessary, that all LDM have the same version number if more than one LDM is used in one CBS.